

FH-W8514 车载升降照明灯



操作指南：

（一）打开操作步骤

- 1、气体会自动排出，升降杆将自动下落。
- 2、按住外壳上的紧急按钮，使夹住升降杆，使升降杆缓缓倒下，到位后松手。
- 3、打开照明灯。操作遥控器上的“照明状态”开关，使其处于
- 4、“单亮”或“全亮”位置。照明系统将点亮一只灯或两只灯。
- 5、调整照射方向。操作有线遥控手柄上的“水平调整”或“垂直调整”开关，将照明灯的照射方向调整到所需要的位置。

（二）关闭操作步骤：

第一步：关闭照明灯。操作遥控器上的“照明状态”开关，使其处于中间位置，照明灯将熄灭。

第二步：收放升降杆。操作遥控器上的“升降允许”开关，按住升降允许”开关，使其处于“下降”位置。升降杆将自动下降、倒放。当“调整允许”指示灯熄灭后，松开开关。

第三步：关闭 12V 电源总开关。

日常维护：

警告：在执行维护之前，必须要阅读前面的操作指南，必须一直遵循操作指南中的安全提示

- 1、经常检查照明设备的安装支架、灯座、支撑连板的紧固螺栓。
- 2、如有松动，请立即紧固。
- 3、设备的灯杆每隔三个月要彻底清洁和上润滑油。
- 4、照明灯面罩玻璃要经常用软布擦拭干净，以保光亮度。
- 5、系统不使用时要盖上灯罩。

清洗车辆时请不要用高压水枪直射照统。

故障排除：

故障现象	原因	解决方法
工作或遥控器“升降允许”指示灯不亮	保险丝烧断	检查、更换保险丝
	总电源线松脱	紧固总电源线
	电瓶老化	更换电瓶
打开“照明系统”开关，照明灯不亮或一只亮、一只不亮	保险丝烧断	检查、更换保险丝
	汽车未发动，供电不足	发动汽车
	电瓶负载过大，供电不足	关闭汽车前大灯
	开关处于“单亮”位置	将开关处于“全亮”位置
	灯管脱落或烧坏	与客户中心联系

紧急处理：

升降杆手动放气及放倒处理方法（控制器失灵情况下使用）

- 1、放松升降杆根部气管（塑料管）锁定螺丝，拔出气管，升降杆内气体会自动排出，升降杆将自动下落。
- 2、按住外壳上的紧急按钮，使夹住升降杆，使升降杆缓缓倒下，到位后松手。

升降杆的清洁与上油程序

注意：建议由两人一组按下列程序操作：

- 1、一个人操作控制器，慢慢地为升降增压，保持压力足够使升降杆顶部最细段伸长，另一个人应该按住升降杆粗段套圈保持升降杆按正确的顺序伸长（先细后粗）
- 2、使用非磨损的清洁剂或溶剂擦净延伸杆部分，不要让清洁液体或溶剂经套圈流进升降杆的内部。
- 3、重复第一步和第二步，清洁下一节的升降杆。

将大约 1.5 克的轻质机油滴入已伸长升降杆的润滑滴孔中。除第一节升降杆外在每一节升降杆套圈下几英寸处有滴孔。

让升降杆完全降低，让润滑油在底部密封处停留几分钟并均匀分布。

以相同顺序（由细到粗）再次延伸每一节升降杆，然后擦掉溢出滴孔的润滑油。

技术参数：

项目	规格	说明
外形尺寸	1. 10×070×0. 28m	体积小
重量	35 kg	重量轻
光源	LED	光效高、寿命长
寿命	6000~10000 小时	寿命长
电源	汽车电瓶，发动机	可选
电压	直流 12V	
功率	50W×2	LED
色温	6000K	拍摄效果好
流明	6000×2	双管
启动时间	3 秒钟以内	立即
举升高度	1. 2 米	自车顶算起
升降方式	气动伸缩杆	无噪音，可靠
安装方式	车顶	不用破坏车体
使用条件	全天候	抗震
旋转角度	水平、垂直各 360 度	全方位照明
控制方式	有线遥控和无线遥控	

