

FH-P8114 耳塞(带线)



适用场所:

睡眠、学习、工作、赛车、旅游

产品特点:

- 不同的漩涡图案和有趣的颜色激发听力防护程序并增加顺从性
- 柔软泡沫材料和锥型设计舒适温暖的贴合耳道
- 鲜明的颜色便于检查

细节描述:

柔软/舒适/体贴

采用柔软、轻巧的泡沫材料制成。

子弹型的外观设计非常容易进入耳道。舒适贴耳地进行密封而没有压迫感。

符合 CE 测试要求

耳塞提供高达 33dB 的降噪值，使其可以适用于大多噪音场所，耳塞为您的听力提供了严格的保护，

丰富的色彩激起您护耳的热情

明亮丰富的色彩可以激起您保护自己耳朵的热情，每包都含有两个色彩辐射状不同并随机变化的耳塞式样。

佩戴方法:

- 使用前请保持双手干净，取出一只耳塞，用食指和拇指将耳塞搓细
- 一只手将耳朵向上向外提起，然后将搓细的耳塞塞入耳中
- 用手扶住耳塞使它在耳中充全膨胀成型（大约 30 秒），佩戴完成。

技术参数:

频率	63	125	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
平均衰减(dB)	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.2	42.1	46.1	46.1
标准偏差(dB)	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	4.2	3.1	4.4	3.3
	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	38.0	39.0	41.7	42.8

警告:

- 此实验室衰减数据仅用于进行比较。
- 不依照说明使用可能造成听力损伤或失聪。
- 不正确佩戴将减落听力保护效果并可能造成听力损伤或失聪。
- 耳塞只能作为遵守当地安全健康规则中听力保护程序中的一部分
- 过度保护很危险，使用者必须能够听到警告的信号。
- 有听力损伤的用户必须极度小心。
- 雇主有责任确认听力保护的类别及它的 NRR 值在他的工作环境中适用。
- 在机器及其它设备周围工作时必须注意脖线被缠绕。

